



## Standaard instellingen Terastation.

De Terastation heeft de volgende standaard instellingen:

- Administrators gebruikersnaam: admin
- Administrators wachtwoord: password
- Shared folder naam: share
  - Windows en Apple toegankelijk
  - Geen prullebak beschikbaar.
- DHCP client: ingeschakeld
  - Verkrijgen van IP adressen gaat automatisch als DHCP server beschikbaar is.
  - Als de DHCP server niet beschikbaar is, krijgt de Terastation de volgende instellingen:
    - IP adres: 192.168.11.150
    - Subnetmask: 255.255.255.0
- Groups
- Standaard Group: hdusers
- Microsoft Windows Workgroup: WORKGROUP
- AppleShare Network Zone: Is standaard niet geconfigureerd.
- Ethernet Frame Size: 1518 bytes
- AppleTalk Protocol: ingeschakeld
- FTP Server: uitgeschakeld.
- Local Sytem Time: November 1, 2004
- NTP Client: uitgeschakeld.
- Print Server: Windows ingeschakeld, Apple uitgeschakeld.
- Disk Mode: Spanning Mode\*

\* Met spanning mode combineert u de opslagcapaciteit van meerdere harde schijven die toegankelijk zijn als 1 harde schijf.